



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

NİNOVA ZİGBEE SOS BUTONU

Model: AEZEB020



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Ninova Akıllı SOS Butonu(AEZEB020), yaşlılar, çocuklar veya yardıma ihtiyaç duyabilecek bireyler için tasarlanmış, tek dokunuşla acil durum bildirimi gönderen kablosuz bir güvenlik çözümüdür. Zigbee teknolojisi sayesinde düşük güç tüketimiyle çalışan bu cihaz, Tuya SmartLife ekosistemiyle tam entegre olur. Kompakt ve taşınabilir yapısı sayesinde hem ev içinde sabitlenebilir hem de kişisel bir alarm olarak taşınabilir.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Tek Dokunuşla Yardım:** Acil bir durumda butona basıldığında, uygulama üzerinden tanımlı kullanıcılara anlık bildirim göndererek hızlı müdahale imkanı sağlar.
- **Zigbee Bağlantı Teknolojisi:** Düşük enerji tüketimi ve yüksek stabilite sunan Zigbee protokolü ile 1 yıldan fazla pil ömrü sunar.
- **Kişiselleştirilebilir Senaryolar:** Akıllı ev sistemine entegre edilerek, butona basıldığında ışıkların yanması veya siren çalması gibi farklı otomasyonlar tetiklenebilir.
- **Yüksek Dayanıklılık:** ABS ve PC alev geciktirici malzemeden üretilen gövdesi, darbelere ve zorlu kullanım koşullarına karşı dayanıklıdır.
- **Taşınabilir Tasarım:** Hafif ve küçük boyutları sayesinde boyun askısı veya cepte kolayca taşınabilir ya da istenilen yüzeye sabitlenebilir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEZEB020
Kullanım Amacı	Yaşlı, Çocuk ve Hasta Acil Yardım Çağrısı
Bağlantı Protokolü	Zigbee (Zigbee Gateway Gereklidir)
Malzeme	ABS Plastik + PC Alev Geciktirici
Güç Kaynağı	1 Adet CR2032 Pili
Çalışma Voltajı	3V
Pil Ömrü	1 Yıldan Fazla
Uygulama Desteği	Tuya Smart / Smart Life
Ürün Boyutu	Kompakt ve Taşınabilir Tasarım

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

- **Bağlantı Gereksinimi:** Cihaz Zigbee protokolü ile çalıştığı için kurulum öncesinde bir Zigbee Gateway (Ağ Geçidi) sahibi olduğunuzdan emin olmanızı öneririz.
- **Hızlı Eşleştirme:** Pil koruma bandını çıkardıktan sonra Smart Life uygulaması üzerinden "Cihaz Ekle" kısmına gelerek Zigbee Gateway aracılığıyla kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
- **Bakım ve Kontrol:** Pil durumunu uygulama üzerinden düzenli aralıklarla kontrol edebilir ve acil durumlarda sorun yaşamamak için test basımları yapabilirsiniz.
- **Montaj Esnekliği:** Butonu çift taraflı bant ile yatak başı veya banyo gibi kritik noktalara sabitleyebilir ya da her an yanınızda taşıyarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova