

Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

Ninova 3.5" Akıllı Mini Kontrol Paneli

Model: AEPNV425



1. GENEL TANITIM

Ninova 3.5" Akıllı Mini Kontrol Paneli (AEPNV425), küçük boyutlu ama güçlü bir akıllı ev kontrol panelidir. 3.5" dokunmatik ekranı sayesinde evinizdeki Tuya uyumlu cihazları merkezi olarak yönetebilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolayca monte edilebilir.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Merkezi Dokunmatik Kontrol:** Tuya uyumlu ışık, perde, motor ve diğer cihazları tek noktadan yönetmenizi sağlar.
- Cihaz Bağlantısı:** Aynı anda çok sayıda cihazı yönetebilme kapasitesi.
- Otomatik Parlaklık Ayarı:** Ortam ışığına göre ekran parlaklığını kendisi ayarlar.
- Kompakt Tasarım:** 3.5" Ekran boyutu ile küçük alanlarda kullanım için idealdir.
- Multimedya Desteği:** Görsel kapı zili ve kamera entegrasyonu ile güvenlik artırılır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEPNV425
Kablosuz Protokol	Wi-Fi 2.4GHz
Çalışma Voltajı	100~240VAC, 50/60Hz
Maks. Akım	74mA
Ekran	3.5" Dokunmatik LCD
Kapasite	100+ Tuya Zigbee cihazı
Parlaklık Ayarı	Ortama göre otomatik
Çalışma Sıcaklığı	0~40°C
Çalışma Nemi	%5~%90 RH (yoğuşmasız)
Malzeme	PC (Polikarbonat)
Sertifikalar	CE, RoHS
Mobil Uygulama	Tuya Smart / Smart Life
Marka	Ninova (OEM: MOES)

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

- **Kurulum:** Elektrik bağlantısı uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- **Montaj:** Küçük boyutlu tasarımı sayesinde standart duvar montajına uygundur.
- **Ortam Koşulları:** İç mekân kullanımına uygundur; sıcaklık 0~40°C, nem %5~%90 aralığında olmalıdır.
- **Yazılım Güncellemesi:** Görsel kapı zili entegrasyonu için cihaz yazılımının güncel olması gerekir.
- **Tuya SmartLife Uygulamasına Cihaz Ekleme:** Cihazı Tuya SmartLife uygulamasına eklemek için öncelikle cihaz panelinin üst kısmında bulunan hızlı ayarlar bölümünü açın. Burada yer alan "**Tarayarak Giriş Yap**" seçeneğine dokunduğunuzda ekranda bir **QR kod** görüntülenecektir. Ardından Tuya SmartLife uygulamasını açarak Tara özelliğini seçin ve ekranda görüntülenen QR kodu okutun. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak uygulamaya eklenir ve kullanıma hazır hale gelir.



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova